


ОБОЗНАЧЕНИЕ НАЗВАНИЯ МОДЕЛЕЙ

Основной модельный идентификатор отпечатан на ярлыке, прикрепленном к кронштейну струбины и состоит из названия модели, приставки модельного кода, высоты транца и серийного номера.

* Серийный номер - 7 значная последовательная нумерация независимая от вариации модели и длины транца..

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ (ИСКЛЮЧАЯ США И КАНАДА)



с 1998 модельный идентификатор стандартизован следующим образом:

FL	350	A	ET	U
	выходная мощность ЛС	поколение модели	вариация модели	Высота транца (длина ведущего вала)
Нет: 2-х тактная модель D: модель со спаренным E: Модель Enduro F: 4-х тактная модель K: керосиновая модель L: модель L/H левого T: модель с высоким упором Z: двигатель HPDI	от 2 до 350	A B C D F G H J L N P Q R S T U V X Y (Повторение от A)	Уровень 1: Система пуска M: ручной запуск E: Электрический запуск W: Электрический и ручной запуск Уровень 2: Система управления Нет: Дистанционное управление H: румпельное управление C: Дистанционное управление с румпелем Уровень 3: Trim & Tilt system Non: Manual tilt D: Hydro tilt P: Power tilt T: Power trim & tilt Уровень 4: Система смазки [2-х тактные двигатели] Нет: модель с предварительным перемешиванием топлива O: модель с впрыском масла	S(15") L (20") Y (22.5") X (25") U (30")